Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM
17500 Vranje, Radnička 1;
Srbija / Serbia
Tel: + 381(0)17/421-121,
Fax: 017/424-808;
firma@alfaplam.rs
www.alfaplam.rs

Informacioni list u skladu sa uredbom (EU) 2015/1186

[EN] Product Fiche according to regulation (EU) 2015/1186; **[DE]** Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2015/1186; **[FR]** Fiche de Produit conformément le Réglement (EU) 20015/118; **[CS]** Informační list výrobku v souladu s nařízením (EU) 2015/1186; **[SK]** Informačný list výrobku v súlade s nariadením (EÚ) 2015/1186; **[PL]** Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/1186; **[RO]** Fișa produsului în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1186; **[SL]** Podatkovna kartica v skladu z Uredbo (EU) 2015/1186; **[HR]** Informacijski list u skladu sa uredbom (EU) 2015/1186; **[BG]** Продуктов фиш съгласно Регламент (ЕС) 2015/1186; **[IT]** Scheda prodotto secondo il regolamento (UE) 2015/1186;

a)	**Naziv dobavljača** **[EN]** Name of Supplier; **[DE]** Name des Lieferanten; **[FR]** le nom du fournisseur; **[CS]** Název dodavatele; **[SK]** Meno dodávateľa; **[PL]** Nazwa dostawcy; **[RO]** Denumirea furnizorului; **[SL]** Ime dobavitelja; **[HR]** Naziv dobavljača; **[BG]** Наименование доставчика; **[IT]** il nome del fornitore;	**ALFA-PLAM A.D.**		
b)	**Identifikacija modela** **[EN]** Model identification; **[DE]** Modellerkennung; **[FR]** la référence du modèle; **[CS]** Identifikační značka modelu; **[SK]** Identifikačný kód modelu; **[PL]** Identyfikator modelu dostawcy; **[RO]** Identificatorul de model al furnizorului; **[SL]** Identifikacijska oznaka modela; **[HR]** Identifikacijska oznaka modela; **[BG]** Идентификатор на доставчика за модела; **[IT]** l'identificativo del modello del fornitore;	**Elita 2**		
c)	**Energetska klasa** **[EN]** Energy efficiency class; **[DE]** Energieeffizienzklasse; **[FR]** la classe d'efficacité énergétique, **[CS]** Třída energetické účinnosti; **[SK]** Trieda energetickej účinnosti; **[PL]** Klasa efektywności energetycznej; **[RO]** Clasa de eficiență energetică; **[SL]** Razred energijske učinkovitosti; **[HR]** Razred energetske učinkovitosti; **[BG]** Клас на енергийна ефективност; **[IT]** la classe di efficienza energetica del modello;	**A+**		
d)	**Direktni toplotni učinak** **[EN]** Direct heat output; **[DE]** Direkte Wärmeleistung; **[FR]** la puissance thermique directe; **[CS]** Přímý tepelný výkon; **[SK]** Priamy tepelný výkon; **[PL]** Bezpośrednia moc cieplna produktu; **[RO]** Puterea termică directă; **[SL]** Neposredna izhodna toplotna moč; **[HR]** Izravni toplinski učinak; **[BG]** Пряко отделяна топлинна мощност; **[IT]** la potenza termica diretta;	P_{direkt}	kW	**6,5**
e)	**Indirektni toplotni učinak** **[EN]** Indirect heat output; **[DE]** Indirekte Wärmeleistung; **[FR]** la puissance thermique indirecte; **[CS]** Nepřímý tepelný výkon; **[SK]** Nepriamy tepelný výkon; **[PL]** Pośrednia moc cieplna produktu; **[RO]** Puterea termică indirectă; **[SL]** Posredna izhodna toplotna moč; **[HR]** Neizravni toplinski učinak; **[BG]** Непряко отделяна топлинна мощност; **[IT]** potenza termica indiretta;	$P_{indirekt}$	kW	**/**
f)	**Indeks energetske efikasnosti** **[EN]** Energy efficiency index; **[DE]** Energieeffizienzindex; **[FR]** l'indice d'efficacité énergétique; **[CS]** Index energetické účinnosti; **[SK]** Index energetickej účinnosti; **[PL]** Współczynnik efektywności energetycznej; **[RO]** Indicele de eficiență energetică; **[SL]** Indeks energijske učinkovitosti; **[HR]** Indeks energetske učinkovitosti; **[BG]** Индекс за енергийна ефективност; **[IT]** indice di efficienza energetica;	EEI		**111,9**
g)	**Energetska efikasnost pri nominalnom toplotnom učinku** **[EN]** Energy efficiency at nominal heat output; **[DE]** Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung; **[FR]** le rendement utile à la puissance thermique nominale; **[CS]** Užitečná energetická účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; **[SK]** Užitočná energetická účinnosť pri menovitom tepelnom výkone; **[PL]** Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej; **[RO]** Randamentul energetic util la putere termică nominală; **[SL]** Izkoristek energije pri nazivni izhodni toplotni moči; **[HR]** Korisna energetska učinkovitost, pri nazivnom toplinskom učinku; **[BG]** Полезна енергийна ефективност при номинална топлинна мощност; **[IT]** efficienza utile alla potenza termica nominale;	$\eta_{th,\,nom}$	%	**84,1**
	Energetska efikasnost pri minimalnom opterećenju **[EN]** Energy efficiency at minimum load; **[DE]** Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast; **[FR]** le rendement utile à la charge minimale; **[CS]** Užitečná energetická účinnost při minimální zátěži; **[SK]** Užitočná energetická účinnosť pri minimálnom zaťažení; **[PL]** Sprawność użytkowa przy minimalnym obciążeniu; **[RO]** Randamentul energetic util la sarcină minimă; **[SL]** Izkoristek energije pri najmanjši obremenitvi; **[HR]** Korisna energetska učinkovitost, pri minimalnom toplinskom opterećenju; **[BG]** Полезна енергийна ефективност при минимален товар; **[IT]** efficienza utile al carico minimo;	$\eta_{th,\,min}$	%	**/**
h)	**Instalacija i održavanje grejnog tela moraju biti sprovedeni u skladu sa uputstvom** **[EN]** The installation and maintenance of the local space heater must be carried out in accordance with the instructions manual**; [DE]** Die Installation und Wartung der Heizungsanlage muss gemäß den Anweisungen durchgeführt werden; **[FR]** L'installation et l'entretien de l'appareil de chauffage doivent être effectués conformément au manuel; **[CS]** Instalace a údržba topidla musí být provedena v souladu s návodem; **[SK]** Inštalácia a údržba vykurovacieho telesa musí byť prevedená v súlade s návodom**; [PL]** Instalacja i utrzymanie grzejnego korpusu należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi; **[RO]** Instalarea si intretinerea corpului de incalzire trebuie facuta in concordanta cu instructiunile manualului; **[SL]** Namestitev in vzdrževanje ogrevalnega sistema je treba opraviti v skladu z navodili**; [HR]** Ugradnja i održavanje grijaćeg tijela moraju biti provedeni u skladu s uputama; **[BG]** Инсталирането и обслужването на отоплителното тяло, трябва да бъде приведено в съответствие с Упътването; **[IT]** l'installazione e la manutezione dell' impianto di riscaldamento devono essere eseguite secondo istruzioni;			