
floraworld®
LEBEN IM GARTEN

Art. Nr. 018054

Elmar Jung GmbH & Co. KG
Am Blücherflöz 1
D-66538 Neunkirchen, Germany

AUFBAUANLEITUNG DE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE FR
BOUWINSTRUCTIES NL
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU
INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE RO
NAVODILA ZA SESTAVLJANJE SL
NÁVOD PRO MONTÁŽ CZ
NÁVOD NA MONTÁŽ SK



floraworld®
LEBEN IM GARTEN


Art. Nr. 018054

Elmar Jung GmbH & Co. KG
Am Blücherflöz 1
D-66538 Neunkirchen, Germany

PREMIUM GERÄTESCHRANK I
AUFBAUANLEITUNG

DE

Maße: L x B x H 153 x 98 x 185 cm



HINWEIS

Lesen Sie die Aufbauanleitung sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau des Geräteschrankes beginnen.
Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise.
Andernfalls können Sie sich verletzen oder den Geräteschrank beschädigen.
Der Geräteschrank ist kein Klettergerüst für Kinder und keine Rankhilfe. Es besteht die Gefahr der Überlastung.
Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Bauteile in der angegebenen Menge vorhanden sind.
Führen Sie die einzelnen Aufbauschritte nacheinander und in der angegebenen Reihenfolge, wie in dieser Anleitung vorgegeben, durch.
Überspringen Sie bitte keinen der angegebenen Schritte oder kürzen diese ab.
Verwahren Sie die Aufbauanleitung an einem sicheren Ort, um zu einem späteren Zeitpunkt erneut darauf zugreifen zu können.
Planen Sie den Aufbau! Bei Verwendung eines Bodenrahmens muss dieser zuerst montiert werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass die für Sie zutreffenden Richtlinien/Gesetze eingehalten werden. Planen Sie für die Montage mindestens 120 bis 150 Minuten Zeit ein.
Für die Montage werden mindestens 2 Personen benötigt. Prüfen Sie vor dem Beginn der Arbeit, dass alle Teile in der richtigen Menge vorhanden sind. Nutzen Sie zum Aufbau eine freie, sonnige Fläche ohne überstehende Äste.
Prüfen Sie die einzelnen Bauteile vor Montagebeginn auf ihre Unversehrtheit und legen Sie diese so, dass die Bauteile während der Arbeit gut erreichbar sind.
Am besten bewahren Sie Kleinteile wie Schrauben, Mutter etc. in einer Schale auf, so dass diese nicht verloren gehen.
Nutzen Sie den Geräteschrank auf keinen Fall als Rankhilfe für Hülsenfrüchte, Kletter- und Schlingpflanzen, Obst, Gemüse oder als Halterung für Ihre Wäscheleine.
Halten Sie den Geräteschrank frei von Schnee und Laub. **Die max. Traglast 150 kg/m².**
Verwenden Sie den Geräteschrank ausschließlich wie in dieser Montageanleitung beschrieben.
Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Stellen Sie den Geräteschrank nicht direkt auf den Rasen oder unebene Untergründe, sorgen Sie für einen geeigneten, tragfähigen, waagerechten und stabilen Untergrund. Wir empfehlen den Geräteschrank fest auf dem Boden zu verankern. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und dass der Rahmen richtig ausgerichtet und waagerecht ist. Prüfen Sie regelmäßig, dass alle Schrauben fest angezogen sind und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach. **Einige Metallteile sind mit einer Schutzfolie versehen. Diese Folie muss vor Montagebeginn vorsichtig entfernt werden.**

DE

SICHERHEITSHINWEISE

Stellen Sie sich niemals direkt auf die Dachfläche, es besteht die Gefahr der Überlastung. Auch nicht während der Montage oder zur Reinigung.
Es besteht Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z.B. übermüdete Personen, teilbehinderte Personen, ältere Personen mit reduzierten physischen und geistigen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (z.B. ältere Kinder).
Bei der Montage des Geräteschrankes kommen Kleinteile wie Schrauben und Muttern zum Einsatz, von denen Erstickungsgefahr ausgeht, wenn sie verschluckt werden.
Der Geräteschrank darf nur von fachkundigen Personen aufgebaut werden, nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung.
Der nicht sachgemäße Umgang mit dem Geräteschrank kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
Lassen Sie beim Auspacken der einzelnen Bauteile aus der Verpackung Vorsicht walten. **Es besteht Verletzungsgefahr an scharfen Kanten.** Einzelne Bauteile bestehen aus Metall und sind dadurch schwer. Bei einer unvorsichtigen Öffnung der Verpackung, zum Beispiel mit einem scharfen Messer oder einem anderen scharfen/spitzen Gegenstand besteht die Gefahr, dass Sie Bauteile beschädigen. Nach dem Auspacken der Bauteile prüfen Sie, ob alle Einzelteile in der richtigen Menge vorhanden sind. Legen Sie die einzelnen Teile auf eine Decke oder ähnliches, um Kratzer in der Beschichtung zu vermeiden.
Kontrollieren Sie, ob die einzelnen Bauteile in einem einwandfreien Zustand sind oder Beschädigungen aufweisen, in diesem Fall verwenden Sie die beschädigten, deformierten Teile nicht.
Tragen Sie während des Aufbaus und der Montage stets Sicherheitskleidung. Zur Grundausstattung gehören Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Helm.
Installieren Sie den Geräteschrank nicht an sehr windigen oder regnerischen Tagen.
Stellen Sie sicher, dass die Bauteile keine Stromkabel berühren.
Entsorgen Sie die Verpackung, Kunststoffbeutel oder Schutzfolien sachgemäß und halten Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern, Erstickungsgefahr!
Stellen Sie den Geräteschrank auf eine ebene Fläche.
Stellen Sie sicher, dass während der Montage keine Kinder im Gefahrenbereich anwesend sind.
Platzieren Sie den Geräteschrank nicht in Bereichen, die starken oder andauernden Winden ausgesetzt sind.
Zu Ihrer persönlichen Sicherheit sollten Sie den Geräteschrank nicht aufbauen, wenn Sie müde, alkoholisiert oder berauscht sind, bzw. wenn Sie sich schwindlig fühlen oder Ihnen unwohl ist.
Wenn Sie Leitern oder elektronische Geräte verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie sich an die jeweiligen Herstellerangaben zur Verwendung halten. Heiße Geräte wie Grills, Heizgeräte, Brenner etc. dürfen nicht in dem Geräteschrank verwendet oder gelagert werden, Brandgefahr! Stellen Sie sich bei Unwetter oder Gewitter nie in oder neben den Geräteschrank. Es besteht die Gefahr eines Blitzeinschlages.


PFLEGE UND INSTANDHALTUNG


Reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig. Sollten Sie Kratzer in der Oberfläche bemerken, beseitigen Sie diese umgehend mit einem geeigneten Lack.
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonbürsten sowie keine scharfen oder metallischen Hilfsmittel wie Messer oder Spachtel. Verwenden Sie zur Reinigung weiche Borsten.
Verwenden Sie kaltes, sauberes Wasser.

WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG

Sicherheitskleidung (Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Helm etc.)
Wasserwaage
Längenmesser
Standleiter (ca. 1,5 m Höhe)
Schrauben- oder Ratschen-Schlüssel
Akkuschrauben und Bohrmaschine mit ver. Aufsätzen
Schraubendreher
(nicht im Lieferumfang enthalten)







VERPACKUNGSENTSORGUNG


Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.
Pappe und Karton wird als Altpapier entsorgt und Folien führen Sie der entsprechenden Wertstoffsammlung zu.

ENTSORGUNG DES GERÄTESCHRANKES

Achten Sie bei der Entsorgung des Geräteschrankes auf die in Ihrem Land oder Bundesland geltenden Richtlinien, Gesetze und Bestimmungen bezüglich der Entsorgung.

DE

ABMESSUNGEN



SYMBOLERKLÄRUNG

Detailansicht/ Seitenansicht



Rostschutz an Schnittkante aufbringen





auf Ausrichtung achten

Rückseite

TEILE-LISTE


DE

NR.	TEIL	MENGE
1	 860mm	2
2	 860mm	2
3	 1460mm	2
4	 1460mm	2
4R	 1750mm	2
5	 1262mm	1
6	 1262mm	1
9	 1524mm	1
10	 1524mm	1
16	 1750mm	2
LR	 977mm	2
Q	 1596mm	1
H	 1596mm	1
31	 966mm	1
32	 966mm	1
M1		2
L2		4
M2		2
QD8		4
M8		4
G3		2

NR.	TEIL	MENGE
P2	1750mm	7
P3	1750mm	1
P8	952mm	3
P9	952mm	1
D1	 1711mm	1
D2	 1711mm	1
D	1660mm	1
GS		2
B6		4
GB		1
F1		180
F2		45
F3		26
S2		40
S3		60
L1		8
H2		2
K1		8
S4		38
B3		1
3M		4
GC		4

MONTAGE-ÜBERSICHT


DE



PRAKTISCHES ZUBEHÖR – OPTIONAL ERHÄLTLICH


DE

Bodenrahmen
Art.Nr. 018070




2. Montage und Platzierung des Gerätehauses auf dem Bodenrahmen.

1. Montage und Platzierung des Bodenrahmens.



Bodenplatten aus Aluminium
Art.Nr. 018071

Als Unterbau empfehlen wir 4 cm starke XPS-Platten.
(nicht im Lieferumfang inbegriffen)



floraworld®
LEBEN IM GARTEN


N° d'article : 018054

Elmar Jung GmbH & Co. KG
Am Blücherflöz 1
D-66538 Neunkirchen, Germany

PREMIUM CABANE À OUTILS I
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

FR

Dimensions L x l x h 153 x 98 x 185 cm



NOTE

Lisez attentivement les instructions de montage avant de commencer à assembler cabane à outils.
Cela vaut en particulier pour les consignes de sécurité.
Sinon, vous pourriez être blessé ou endommager cabane à outils.
Cabane à outils n'est pas un support d'escalade pour les enfants ni un tuteur pour les plantes grimpantes.
Il existe un risque de surcharge.
Assurez-vous que tous les éléments nécessaires à la construction sont disponibles dans les quantités spécifiées.
Effectuez les différentes étapes de montage l'une après l'autre et dans l'ordre indiqué, comme décrit dans la présente notice.
Veuillez ne pas sauter ou abréger l'une des étapes indiquées.
Conservez la notice de montage dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
Planifiez la construction! Lors de l'utilisation d'un cadre de sol, celui-ci doit être monté en premier.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Avant de commencer le montage, assurez-vous que les directives/lois qui vous sont applicables sont respectées.
Prévoyez au moins 120 à 150 minutes pour le montage.
Au moins 2 personnes sont nécessaires pour le montage.
Avant de commencer le travail, vérifiez que toutes les pièces sont disponibles dans les quantités requises.
Utilisez un espace libre et ensoleillé dépourvu de branches saillantes pour le montage.
Vérifiez l'intégrité des différents composants avant de commencer l'assemblage et placez-les de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles pendant le travail.
Il est préférable de conserver les petites pièces telles que les vis, les écrous, etc. dans un bol afin de ne pas les perdre.
N'utilisez en aucun cas le cabane à outils comme tuteur pour les légumineuses, les plantes grimpantes et rampantes, les fruits, les légumes ou comme support pour votre corde à linge.
Veillez à ce que le cabane à outils soit exempt de neige et de feuilles. **La charge maximale supportée est de 150 kg/m².**
Utilisez le cabane à outils uniquement de la manière décrite dans ces instructions de montage.
Le fabricant ou le revendeur déclinent toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou inappropriée. Ne placez pas le cabane à outils directement sur l'herbe ou sur un terrain inégal, assurez-vous que le sol soit approprié, porteur, horizontal et stable. Nous recommandons de fixer solidement le cabane à outils au sol.
Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et que le cadre est bien aligné et horizontal.
Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont bien serrées et resserrez-les le cas échéant.
Certaines pièces métalliques sont recouvertes d'un film protecteur. Ce film doit être enlevé avec précaution avant le début du montage.

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne vous placez jamais directement sur le toit, il y a un risque de surcharge. Et ce que ce soit pour le montage ou pour le nettoyage. Il existe un danger pour les enfants et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées (par exemple, les personnes surmenées, les personnes partiellement handicapées, les personnes âgées aux capacités physiques et mentales diminuées) ou qui manquent d'expérience et de connaissances (par exemple, les enfants plus âgés). Lors du montage de le cabane à outils, on utilise de petites pièces telles que des écrous et des boulons qui présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion.
Le cabane à outils ne doit être monté que par des personnes compétentes, et non par des enfants ou des personnes ayant des capacités mentales ou motrices limitées ou manquant d'expérience.
Une mauvaise manipulation e le cabane à outils peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.
Soyez prudents lors du déballage des différentes pièces. **Il y a un risque de blessure sur les bords tranchants.**
Certains éléments sont en métal, donc lourds. Si vous ouvrez l'emballage sans précautions, par exemple avec un couteau pointu ou un autre objet pointu/affûté, vous risquez d'endommager des éléments. Après avoir déballé les pièces, vérifiez que toutes les pièces individuelles sont disponibles dans les quantités indiquées.
Disposez les différents éléments sur une couverture ou un objet similaire pour éviter de rayer le revêtement.
Vérifiez que les différentes pièces sont en parfait état ou si elles présentent des signes de détérioration, auquel cas n'utilisez pas les éléments endommagés et déformés.
Portez toujours des vêtements de sécurité lors du montage et de l'installation. L'équipement de base comprend des chaussures de sécurité, des gants de protection, des lunettes de sécurité et un casque.
N'installez pas le cabane à outils les jours de grand vent ou de pluie.
Assurez-vous que les éléments ne touchent aucun câble d'alimentation électrique.
Éliminez l'emballage, les sachets en plastique ou les films de protection de manière conforme et tenez-les hors de portée des enfants. Risque de suffocation !
Placez le cabane à outils sur une surface plane.
Assurez-vous qu'aucun enfant n'est présent dans la zone de danger pendant le montage.
Ne placez pas le cabane à outils dans des zones exposées à des vents forts ou continus.
Pour votre propre sécurité, vous ne devez pas installer le cabane à outils si vous êtes fatigué, ivre ou intoxiqué, ou si vous vous sentez étourdi ou malade.
Si vous utilisez des échelles ou des équipements électroniques, assurez-vous de suivre les instructions d'utilisation du fabricant respectif. Les appareils chauds tels que les grils, les chauffages, les brûleurs, etc. ne doivent pas être utilisés ou stockés dans le cabane à outils, il y a risque d'incendie ! Ne restez jamais dans le cabane à outils ou à côté de celui-ci pendant un orage ou une tempête. Il existe un risque de foudroiement.


ENTRETIEN ET MAINTENANCE


Nettoyez régulièrement la surface. Si vous remarquez des rayures sur la surface, enlevez-les rapidement avec une peinture appropriée.
N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses avec des pinceaux en métal ou en nylon ou d'outils pointus ou métalliques tels que des couteaux ou des spatules. Utilisez des brosses à poils souples pour le nettoyage.
Utilisez de l'eau froide et propre.

OUTILS ET ÉQUIPEMENTS

Vêtements de sécurité (chaussures de sécurité, gants de protection, lunettes de sécurité, casque, etc.)
Niveau à bulle
Mètre
Escabeau ou échelle double (env. 1,5 m. de hauteur)
Clé simple ou clé à cliquet
Vis pour visseuse et perceuse avec divers. extensions
Tournevis
(non inclus dans la livraison)







ÉLIMINATION DES EMBALLAGES


Éliminez les emballages en les triant.
Les cartons sont éliminés comme des déchets de papier et les films d'emballage doivent être affectés à la collecte appropriée des matériaux recyclables.

MISE AU REBUT DE LE CABANE À OUTILS

Lors de l'élimination de le cabane à outils, respectez les directives, les lois et les règlements applicables dans votre pays ou état fédéral en matière d'élimination des déchets.

FR

DIMENSIONS



EXPLICATION DES SYMBOLES

ue de détail/
vue de côté



appliquer une protection contre
la rouille sur le bord de coupe





veiller au bon alignement

côté arrière


LISTE DES PIÈCES

FR

N° DE PIÈCE	PIÈCE	QUANTITÉ
1	 860mm	2
2	 860mm	2
3	 1460mm	2
4	 1460mm	2
4R	 1750mm	2
5	 1262mm	1
6	 1262mm	1
9	 1524mm	1
10	 1524mm	1
16	 1750mm	2
LR	 977mm	2
Q	 1596mm	1
H	 1596mm	1
31	 966mm	1
32	 966mm	1
M1		2
L2		4
M2		2
QD8		4
M8		4
G3		2


N° DE PIÈCE	PIÈCE	QUANTITÉ
P2	1750mm	7
P3	1750mm	1
P8	952mm	3
P9	952mm	1
D1	 1711mm	1
D2	 1711mm	1
D	1660mm	1
GS		2
B6		4
GB		1
F1		180
F2		45
F3		26
S2		40
S3		60
L1		8
H2		2
K1		8
S4		38
B3		1
3M		4
GC		4

VUE D'ENSEMBLE DU MONTAGE



ACCESSOIRES PRATIQUES – DISPONIBLES EN OPTION


cadre de sol
N° d'article : 018070



FR

2. Montage et placement de la maison sur le cadre de sol.

1. Montage et placement du cadre de sol.



Panneaux de sol en aluminium
N° d'article : 018071

Nous recommandons comme support des panneaux XPS de 4 cm d'épaisseur. (non inclus dans la livraison)



floraworld®
LEBEN IM GARTEN


Art. nr. 018054

Elmar Jung GmbH & Co. KG
Am Blücherflöz 1
D-66538 Neunkirchen, Germany

PREMIUM GEREEDSCHAPSKAST I
BOUWINSTRUCTIES

NL

Afmetingen: L x B x H 153 x 98 x 185 cm



OPMERKING

Lees de bouwinstructies zorgvuldig door voordat u de gereedschapskast gaat bouwen.
Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsinstructies.
Doet u dit niet, dan kunt u letsel oplopen of de gereedschapskast beschadigen.
De gereedschapskast is geen klimtoestel voor kinderen en geen klimhulp. Er is een risico op overbelasting.
Zorg dat alle benodigde onderdelen aanwezig zijn in de aangegeven aantallen.
Voer de stappen na elkaar uit, in de volgorde die in deze handleiding staat.
Sla geen stappen of onderdelen van stappen over.
Bewaar de bouwinstructies op een veilige plek zodat u ze er later weer bij kunt pakken.
Plan de bouw! Bij gebruik van een vloerframe dient deze eerst gemonteerd te worden.

ALGEMENE INFORMATIE

Zorg voordat u met de montage begint dat er wordt voldaan aan alle geldende richtlijnen en wetten.
Maak voor de montage minimaal 120 tot 150 minuten tijd vrij.
Voor de montage zijn minimaal 2 personen nodig. Controleer voordat u begint of alle onderdelen in de juiste aantallen aanwezig zijn. Gebruik voor het bouwen een vrije, zonnige plek zonder overhangende takken.
Controleer voor de montage of alle onderdelen volledig intact zijn en leg ze zo neer dat ze tijdens het werk goed bereikbaar zijn.
U kunt kleine onderdelen zoals schroeven en moeren het beste in een bakje leggen zodat u ze niet kwijtraakt.
Gebruik de gereedschapskast nooit als klimhulp voor peulvruchten, klim- en slingerplanten, groente of fruit of als steunpunt voor uw waslijn.
Hou de gereedschapskast vrij van sneeuw en bladeren. **De maximale draaglast is 150 kg/m^2.**
Gebruik de gereedschapskast alleen zoals in deze montagehandleiding omschreven staat.
De fabrikant of verkoper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit abnormaal of onjuist gebruik.
Zet de gereedschapskast niet rechtstreeks op gras of ongelijke ondergronden.
Zorg voor een geschikte, sterke, vlakke en stabiele ondergrond.
We raden aan om de gereedschapskast stevig te verankeren in de bodem. Zorg dat alle schroeven stevig zijn aangehaald en dat het frame correct en waterpas staat. Controleer regelmatig of alle schroeven stevig vastzitten en draai ze waar nodig weer vast.
Een aantal metalen onderdelen is voorzien van beschermfolie. Deze folie moet voor het begin van de montage zorgvuldig worden verwijderd.

NL

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Ga nooit rechtstreeks op het dak staan, er bestaat risico op overbelasting. Doe dit ook niet tijdens de montage of om schoon te maken.
Er is een risico voor kinderen en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden (bijvoorbeeld oververmoeide personen, mensen met een gedeeltelijke beperking of oudere personen met verminderde lichamelijke en geestelijke vaardigheden) of met beperkte ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).
Bij de montage van de gereedschapskast worden kleine onderdelen gebruikt, zoals schroeven en moeren.
Deze brengen bij inslikken een verstikkingsgevaar met zich mee.
De gereedschapskast mag alleen worden gebouwd door deskundige personen, en niet door kinderen of door personen met beperkte geestelijke of motorische vaardigheden of met een gebrek aan ervaring.
Onjuist gebruik van de gereedschapskast kan letsel of schade veroorzaken.
Wees voorzichtig bij het uitpakken van de afzonderlijke onderdelen uit de verpakking. **Er is een risico op letsel door scherpe randen.** Sommige onderdelen zijn van metaal en zijn daardoor zwaar. Als u de verpakking niet voorzichtig opent, bijvoorbeeld door een scherp mes of een ander scherp of spits voorwerp te gebruiken, is er een risico dat u onderdelen beschadigt. Controleer na het uitpakken of alle onderdelen aanwezig zijn in de juiste aantallen.
Leg de losse onderdelen op een deken of een soortgelijke ondergrond om krassen in de coating te voorkomen.
Controleer of alle onderdelen volledig intact zijn en niet beschadigd zijn. In dat laatste geval dient u de beschadigde, vervormde onderdelen niet te gebruiken.
Draag altijd veiligheidskleding tijdens de bouw en de montage. De basisuitrusting bestaat uit veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen, een veiligheidsbril en een helm.
Installeer de gereedschapskast niet op dagen met veel regen of wind.
Zorg dat de onderdelen niet in contact komen met stroomkabels.
Verpakking, kunststof zakje of beschermfolie correct verwijderen en deze buiten het bereik van kinderen houden, verstikkingsgevaar!
Zet de gereedschapskast op een vlakke ondergrond.
Zorg dat er tijdens de montage geen kinderen aanwezig zijn in de gevarenzone.
Zet de gereedschapskast niet op plekken die worden blootgesteld aan harde of continue wind.
Voor uw eigen veiligheid wordt afgeraden om de gereedschapskast te bouwen als u moe, beschonken of onder invloed bent of als u zich duizelig of niet goed voelt.
Als u ladders of elektronische apparaten gebruikt, zorg dan dat u zich houdt aan de gebruiksinstructies van de betreffende fabrikant. Gebruik en bewaar geen hete apparatuur in de gereedschapskast, zoals barbecues, verwarmingstoestellen en branders. Hierbij bestaat brandgevaar! Ga bij onweer niet in of naast de gereedschapskast staan. Er is een risico op blikseminslag.

VERZORGING EN ONDERHOUD


Maak de oppervlakken regelmatig schoon. Ziet u krassen in het oppervlak, repareer deze dan onmiddellijk met geschikte lak.
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon haren, of scherpe of metalen hulpmiddelen zoals messen of spatels. Gebruik bij het schoonmaken zachte borstels. Gebruik koud en schoon water.


GEREEDSCHAPPEN EN UITRUSTING

Veiligheidskleding (veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, helm et)
Waterpas
Meetlat
Trapladder (hoogte ca. 1,5 m)
Schroef- of ratelsleutel
Accuschroef- en boormachine met verschillende hulpstukken
Schroevendraaier
(niet inbegrepen)

NL







AFVOER VAN DE VERPAKKING


Voer de verpakkingsonderdelen gescheiden af.
Doe papier en karton bij het oud papier en doe folie
in de betreffende recyclingbak.

AFVOER VAN DE GEREEDSCHAPSKAST

Let bij het afvoeren van de gereedschapskast op de afvoerrichtlijnen, -wetten en -bepalingen voor uw land of regio.

NL

AFMETINGEN



TOELICHTING BIJ DE SYMBOLEN

Detailaanzicht/ zijaanzicht






Breng roestbescherming aan op de snijrand

Let op de richting

Achterzijde


ONDERDELENLIJST

NR.	ONDERDEEL	HOEVEELHEID
1	 860mm	2
2	 860mm	2
3	 1460mm	2
4	 1460mm	2
4R	 1750mm	2
5	 1262mm	1
6	 1262mm	1
9	 1524mm	1
10	 1524mm	1
16	 1750mm	2
LR	 977mm	2
Q	 1596mm	1
H	 1596mm	1
31	 966mm	1
32	 966mm	1
M1		2
L2		4
M2		2
QD8		4
M8		4
G3		2

NR.	ONDERDEEL	HOEVEELHEID
P2	1750mm	7
P3	1750mm	1
P8	952mm	3
P9	952mm	1
D1	 1711mm	1
D2	 1711mm	1
D	 1660mm	1
GS		2
B6		4
GB		1
F1		180
F2		45
F3		26
S2		40
S3		60
L1		8
H2		2
K1		8
S4		38
B3		1
3M		4
GC		4


NL

MONTAGEOVERZICHT



PRAKTISCHE ACCESSOIRES – OPTIONEEL VERKRIJGBAAR


vloerframe
Art. nr. 018070



NL

2. Montage en plaatsing van het huis op het vloerframe.

1. Montage en plaatsing van het vloerframe.



Aluminium vloerpanelen
Art. nr. 018071

Wij adviseren 4 cm dikke XPS-panelen als onderconstructie. (niet meegeleverd).



floraworld®
LEBEN IM GARTEN


cikkszám. 018054

Elmar Jung GmbH & Co. KG
Am Blücherflöz 1
D-66538 Neunkirchen, Germany

PRÉMIUM ESZKÖZSZEKRÉNY I SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Méret: H x Szé x Ma H 153 x 98 x 185 cm

HU



ÉRTESÍTÉS:

Olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót, mielőtt hozzákezd a eszközszekrény összeszereléséhez.
Ez különösen érvényes a biztonsági utasításokra.
Ellenkező esetben megsérülhet vagy megrongálhatja a eszközszekrény.
A eszközszekrény nem gyerekek részére szánt mászóka és nem kúszórács. Fennáll a túlterhelés veszélye.
Győződjön meg arról, hogy minden szükséges szerkezeti elem a megadott mennyiségben áll rendelkezésre.
Az összeszerelés lépéseit egymás után és a megadott sorrendben hajtsa végre a jelen útmutatóban megadottak szerint.
A megadott lépések egyikét se ugorja át vagy rövidítse le.
Ahhoz, hogy későbbi időpontban elővehesse, őrizze meg biztonságos helyen a szerelési útmutatót.
Tervezze meg a felépítést! Padlókeret használata esetén először ezt kell összeszerelni.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Az összeszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy betartja a megfelelő irányelveket/törvényeket.
Az összeszereléshez legalább 120 - 150 perccel számoljon.
Az összeszereléshez legalább 2 személy szükséges. A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelő mennyiségben áll-e rendelkezésre. Az összeszerelést szabad, napos felületen végezze, ahol nem állnak ki ágak.
Az összeszerelés megkezdése előtt ellenőrizze az egyes szerkezeti elemek épségét, és úgy helyezze el azokat, hogy a szerkezeti elemeket könnyen elérje a munkavégzés során.
A legjobb, ha az apró alkatrészeket, például a csavart, anyát stb. egy tálban tárolja, hogy ne vesszenek el.
A eszközszekrény semmi esetre se használja kúszórácsként hüvelyesek, futó- és kúszónövények, gyümölcs, zöldség esetén vagy ruhaszárító kötél tartójaként.
Szabadítsa meg a eszközszekrény a hótól és a lombtól. **A legnagyobb teherbírás 150 kg/m².**
A eszközszekrény kizárólag a jelen szerelési útmutatóban leírtak szerint használja.
A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a rendeltetésellenes vagy hibás használat miatt következnek be. Ne állítsa a eszközszekrény közvetlenül a fűre vagy egyenetlen talajra, gondoskodjon a megfelelő teherbíró képességgel rendelkező vízszintes és stabil aljzatról. Javasoljuk, hogy rögzítse a eszközszekrény szilárdan a talajhoz. Győződjön meg arról, hogy minden csavart szilárdan meghúzott és helyes irányban és vízszintesen áll a keret.
Ellenőrizze rendszeresen, hogy szilárdan meghúzott minden csavart és szükség esetén húzza után azokat.
Némely fém alkatrészt védőfóliával láttunk el. Ezt a fóliát a szerelés megkezdése előtt el kell távolítani.

HU

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

Soha ne álljon közvetlenül a tetőfelületre, mert fennáll a túlterhelés veszélye. Még összeszerelés és tisztítás közben sem.
Gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (pl. túlságosan fáradt személyek, részben fogyatékos személyek, csökkent fizikai és szellemi képességgel rendelkező idősebb személyek) esetén vagy tapasztalat és tudás hiányában (pl. idősebb gyerekek) veszély áll fenn. A eszközszekrény szereléséhez apró alkatrészek, például csavarok és anyák használatosak, amelyek lenyeléskor fulladásveszélyt okozhatnak.
A eszközszekrény kizárólag szakavatott személy építheti fel, gyerekek vagy korlátozott szellemi és motorikus képességű vagy kévés tapasztalattal rendelkező személyek nem.
A eszközszekrény nem szakszerű használata sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.
Vigyázzon az egyes szerkezeti elemek csomagolásból való kicsomagolásakor. **Az éles élek mentén balesetveszély áll fenn.** Az egyes szerkezeti elemek fémből vannak, ezért nehezek. Ha nem óvatosan nyitja ki a csomagolást, például éles késsel vagy egyéb éles/hegyes tárggyal fennáll a veszélye, hogy megsérti a szerkezeti elemet. A részegységek kicsomagolását követően ellenőrizze, hogy minden szerkezeti elem megfelelő mennyiségben áll-e rendelkezésre.
A bevonat karcolásának megakadályozása érdekében helyezze az egyes alkatrészeket egy takaróra vagy hasonlóra.
Ellenőrizze, hogy az egyes szerkezeti elemek kifogástalan állapotúak vagy sérültek-e. Ha igen, ne használja a sérült, deformált szerkezeti elemeket.
Az összeszerelés és a szerelés során mindig viseljen biztonsági ruházatot. Az alapfelszereléshez tartozik a biztonsági lábbeli, védőkesztyű, védőszemüveg és a sisak.
Ne erősen szeles vagy esős napon állítsa fel a eszközszekrény.
Győződjön meg arról, hogy a szerkezeti elemek nem érintkeznek elektromos vezetékkel.
A csomagolást, műanyag tasakot vagy a védőfóliát szakszerűen ártalmatlanítsa és tartsa azokat gyerekektől távol, fulladásveszély!
A eszközszekrény egyenes felületre állítsa.
Győződjön meg arról, hogy az összeszerelés során ne tartózkodjanak gyerekek a veszélyzónában.
Ne helyezze a eszközszekrény olyan területekre, ahol azt erős vagy folyamatos szél éri.
Személyes biztonsága érdekében ne szerelje össze a eszközszekrény, ha fáradt, alkoholt fogyasztott vagy kábítószer hatása alatt áll stb., illetve ha úgy érzi, szédül vagy rosszul érzi magát.
Ha létrát vagy elektromos készüléket használ, győződjön meg arról, hogy betartja a felhasználásra vonatkozó gyártói adatokat. A tűzveszély miatt forró készülékek, például grillsütő, fűtőkészülékek stb. nem használhatók vagy tárolhatók a eszközszekrény! Rossz idő vagy zivatar esetén soha ne álljon a eszközszekrény vagy a eszközszekrény mellé. Fennáll a villámcsapás veszélye.

ÁPOLÁS ÉS ÁLLAGMEGÓVÁS:


Tisztítsa meg rendszeresen a felületet. Amennyiben a felületen karcolást észlel, megfelelő lakk segítségével azonnal távolítsa el azt.
Ne használjon maró tisztítószert, fém- vagy nejlonsörtéjű kefét, valamint éles vagy fém segédeszközt, például kést vagy spatulát. Tisztításhoz puha sörtét használjon. Használjon hideg, tiszta vizet.


SZERSZÁM ÉS FELSZERELÉS:

Biztonsági ruházat (biztonsági lábbeli, védőkesztyű, védőszemüveg, kobak stb.)
Vízmérték
Hosszmérő
Kétágú létra (kb. 1,5 m magas)
Csavar- vagy racsnis kulcsot
Akkumulátoros csavarhúzó és fúrógép különböző rátétel
Csavarhúzó
(nem tartozik a készülékhez mellékelt tartozékok közé)

HU







A CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSA:


A csomagolást fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.
A hullámpapír és a kartonpapír ártalmatlanítása papírhulladékként, és
a fóliát vigye a megfelelő gyűjtőhelyre

A ESZKÖZSZEKRÉNY ÁRTALMATLANÍTÁSA:

A eszközszekrény ártalmatlanításánál ügyeljen az Ön országában vagy tartományában az ártalmatlanításra vonatkozóan érvényes irányelvekre, törvényekre és rendelkezésekre.

HU

MÉRETEK



SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA


részletes nézet/ oldalnézet




Vigye fel a rozsdagátlót a vágott szélre

ügyeljen a tájolásra

hátoldal


ALKATRÉSZLISTA

SZ.	ALKATRÉSZ	MENNYISÉG
1	 860mm	2
2	 860mm	2
3	 1460mm	2
4	 1460mm	2
4R	 1750mm	2
5	 1262mm	1
6	 1262mm	1
9	 1524mm	1
10	 1524mm	1
16	 1750mm	2
LR	 977mm	2
Q	 1596mm	1
H	 1596mm	1
31	 966mm	1
32	 966mm	1
M1		2
L2		4
M2		2
QD8		4
M8		4
G3		2

SZ.	ALKATRÉSZ	MENNYISÉG
P2	1750mm	7
P3	1750mm	1
P8	952mm	3
P9	952mm	1
D1	 1711mm	1
D2	 1711mm	1
D	1660mm	1
GS		2
B6		4
GB		1
F1		180
F2		45
F3		26
S2		40
S3		60
L1		8
H2		2
K1		8
S4		38
B3		1
3M		4
GC		4

HU


SZERELÉS ÁTTEKINTÉSE



HU

PRAKTIKUS TARTOZÉK – OPCIONÁLISAN ELÉRHETŐ


Padlókeret
cikkszám. 018070



2. A ház összeszerelése és elhelyezése a padlókereten.

HU

1. A padlókeret összeszerelése és elhelyezése.



Alumínium padló lemezek
cikkszám. 018071

Lábazatként 4 cm-es vastagú XPS lemezeket ajánlunk.
(ezeket az egységcsomag nem tartalmazza)



floraworld®
LEBEN IM GARTEN


Nr. art. 018054

Elmar Jung GmbH & Co. KG
Am Blücherflöz 1
D-66538 Neunkirchen, Germany

PREMIUM MAGAZIE CU ACOPERIȘ PLAT I INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Dimensiuni: L x l x H 153 x 98 x 185 cm

RO



INDICAȚIE

Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare înainte de a începe asamblarea magaziei.
Se aplică în special instrucțiunilor de siguranță.
Altfel, vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul.
Magazia nu este un obiect pe care se pot cățăra copiii și nici scară. Există riscul de răsturnare.
Asigurați-vă că toate piesele componente sunt disponibile în cantitatea prevăzută.
Urmați pașii de asamblare individuali și în ordinea corectă, așa cum sunt precizate în aceste instrucțiuni.
Vă rugăm să nu omiteți niciun pas și să nu scurtați succesiunea lor.
Păstrați instrucțiunile de asamblare într-un loc sigur, pentru a le putea recupera cu ușurință mai târziu.
Planificați montarea! La utilizarea unei cadru de podea acesta trebuie montat mai întâi.

INFORMAȚII GENERALE

Înainte de a începe montajul, asigurați-vă că sunt respectate directivele/legile aplicabile pentru dumneavoastră.
Planificați între 120 și 150 de minute pentru montaj.
Sunt necesare minim 2 persoane. Înainte de începerea lucrului, verificați dacă toate piesele sunt disponibile în cantitatea corectă. Folosiți o suprafață liberă, însorită, fără crengi deasupra, pentru montaj.
Verificați piesele individuale înainte de începerea montajului, pentru integritate, și așezați-le astfel încât să fie ușor de luat în timpul lucrului.
Se recomandă păstrarea pieselor mici, precum șuruburile, piulițele etc. într-o cutie, pentru a evita pierderea acestora.
Nu folosiți în niciun caz magazia ca suport pentru legume, plante agățătoare sau în ghiveci și fructe, și nici ca uscător pentru haine.
Nu permiteți magaziei să fie acoperită de zăpadă și frunze. **Capacitatea portantă max. este de 150 kg/m².**
Utilizați magazia exclusiv conform descrierii din aceste instrucțiuni pentru montaj.
Producătorul sau comerciantul nu își asumă răspunderea pentru daune survenite în urma utilizării neconforme sau greșite. Nu așezați magazia direct pe iarbă sau pe un teren denivelat.
Asigurați-vă că solul este adecvat, portant, orizontal și stabil. Recomandăm ancorarea sigură a magaziei în pământ.
Asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse și că rama este corect orientată și orizontală. Verificați regulat că toate șuruburile sunt strânse bine și ajustați-le dacă este necesar.
Unele componente metalice sunt prevăzute cu o folie de protecție. Această folie trebuie să fie îndepărtată cu grijă înainte de începerea montajului.

RO

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu vă așezați niciodată direct pe acoperiș, există pericolul de a-l suprasolicita. Valabil și în timpul montajului sau curățării.
Există un pericol pentru copii și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse (de ex. persoane extenuate, cu dizabilități parțiale, cu vârste înaintate și capacități fizice și mentale reduse) sau cu experiență și cunoștințe reduse (de ex. copii mai mari). La montajul magaziei se folosesc piese mici, cum ar fi șuruburile și piulițele, care prezintă risc de înghițire și sufocare.
Magazia se poate construi doar de către persoane cu expertiză suficientă, nu de către copii sau persoane cu capacități spirituale sau motrice reduse, sau cu o experiență redusă.
Manevrarea inadecvată a magaziei poate provoca răniri sau deteriorări ale obiectelor.
Când despachetați piesele componente individuale, atenție la ambalaj. **Există un pericol de rănire generat de muchiile ascuțite.** Piesele individuale sunt confecționate din metal și sunt grele. În cazul deschiderii neglijente a ambalajului, de exemplu folosind un cuțit ascuțit sau un alt obiect ascuțit/tăios prezintă pericolul de a deteriora piesele componente. După despachetare, verificați dacă toate piesele individuale sunt în cantitatea corespunzătoare.
Așezați piesele individuale pe o suprafață plană, pentru a evita zgârierea.
Verificați dacă piesele individuale sunt în stare bună sau dacă prezintă deteriorări, caz în care vă rugăm să nu folosiți piesele deteriorate sau deformate.
În timpul asamblării și montajului, vă rugăm să purtați permanent îmbrăcăminte de protecție. Echipamentul de bază include încălțăminte de siguranță, mănuși, ochelari de protecție și cască.
Nu instalați magazia în zile cu mult vânt sau ploioase.
Asigurați-vă că piesele componente nu ating niciun cablu sub tensiune.
Eliminați corespunzător ambalajul, punga de plastic sau foliile de protecție, și păstrați-le în locuri în care nu au acces copiii. Prezintă risc de sufocare!
Așezați magazia pe o suprafață plată.
Asigurați-vă că, în timpul montajului, nu sunt prezenți copii în zona de pericol.
Nu amplasați magazia în zone care sunt expuse vântului puternic sau de durată.
Pentru siguranța personală, nu construiți magazia când sunteți obosit, ați consumat alcool sau sunteți în stare de ebrietate, resp. dacă vă simțiți amețit sau vă este rău.
Dacă utilizați cabluri sau dispozitive electronice, asigurați-vă că respectați indicațiile producătorului.
Dispozitivele fierbinți, cum ar fi grătarele, dispozitivele de încălzir, arzătoarele etc. nu se vor folosi în magazie și nici nu vor fi depozitate acolo - pericol de incendiu! Pe vreme rea sau în condiții meteorologie nefavorabile, nu stați în interiorul sau în proximitatea magaziei. Există riscul să fiți lovit de fulger.


ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE


Curățați regulat suprafețele. Dacă remarcați zgârieturi pe suprafețe, înlăturați-le imediat folosind un lac corespunzător.
Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii cu fire metalice sau de nailon, nici ustensile ascuțite sau metalice, cum ar fi lame ori spatule. Pentru curățare, folosiți perii moi. Folosiți apă rece, curată.

UNELTE ȘI ECHIPAMENT

Îmbrăcăminte de protecție (mănuși, încălțăminte, ochelari, cască etc.)
Nivelă
Tijă pentru măsurarea lungimii
Scară (cca. 1,5 m înălțime)
Seturi de chei
Șurubelniță electrică și bormașină cu diferite atașamente
Șurubelniță
(nu sunt incluse în pachet)








ELIMINAREA AMBALAJULUI

Eliminați corespunzător ambalajul.
Cartonul și hârtia se elimină ca hârtie veche, iar pentru folii
puteți apela la centrele de reciclare.

ELIMINAREA MAGAZIEI

La eliminarea magaziei, vă rugăm să respectați directivele, legile și reglementările aplicabile în țara sau în regiunea dumneavoastră.

DIMENSIUNI



RO

EXPLICAREA SIMBOLURILOR



vedere în detaliu/ din lateral








folosiți protecție anti-rugină pe marginea tăioasă

atenție la orientare

partea din spate


LISTĂ DE PIESE

NR.	PIESĂ	CANTITATE
1	 860mm	2
2	 860mm	2
3	 1460mm	2
4	 1460mm	2
4R	 1750mm	2
5	 1262mm	1
6	 1262mm	1
9	 1524mm	1
10	 1524mm	1
16	 1750mm	2
LR	 977mm	2
Q	 1596mm	1
H	 1596mm	1
31	 966mm	1
32	 966mm	1
M1		2
L2		4
M2		2
QD8		4
M8		4
G3		2

NR.	PIESĂ	CANTITATE
P2	1750mm	7
P3	1750mm	1
P8	952mm	3
P9	952mm	1
D1	 1711mm	1
D2	 1711mm	1
D	1660mm	1
GS		2
B6		4
GB		1
F1		180
F2		45
F3		26
S2		40
S3		60
L1		8
H2		2
K1		8
S4		38
B3		1
3M		4
GC		4

RO


PRIVIRE DE ANSAMBLU MONTAJ



RO

ACCESORII PRACTICE - DISPONIBILE OPȚIONAL


Cadru de podea
Nr. art. 018070



2. Montarea și amplasarea magaziei pe cadrul de podea.

RO

1. Montarea și amplasarea cadrului de podea.



Plăci de podea din aluminiu
Nr. art. 018071

Ca substructură vă recomandăm plăci XPS de 4 cm grosime. (nu sunt incluse în pachetul de livrare)



floraworld®
LEBEN IM GARTEN


izdelek št. 018054

Elmar Jung GmbH & Co. KG
Am Blücherflöz 1
D-66538 Neunkirchen, Germany

VRHUNSKI OMARA ZA NAPRAVE I NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

Mere: D × Š × V: 153 x 98 x 185 cm

SL



NAPOTEK:

Skrbno preberite navodila za sestavljanje, preden začnete s sestavljanjem omara za naprave.
To še zlasti velja za varnostne napotke.
V nasprotnem primeru lahko poškodujete sebe ali omara za naprave.
Omara za naprave ni plezalno ogrodje za otroke in ogrodje za rast rastlin. Obstaja nevarnost preobremenitve.
Prepričajte se, da so vsi potrebni sestavni deli na voljo v navedenih količinah.
Posamezne korake sestavljanja izvajajte zaporedoma in v navedenem vrstnem redu, kot je navedeno v teh navodilih.
Nobenega od navedenih korakov ne izpustite ali ga skrajšajte.
Navodila za sestavljanje hranite na varnem mestu, da lahko do njih znova dostopate v prihodnosti.
Načrtujte sestavljanje! Pri uporabi talnega okvirja je treba tega najprej namestiti.

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Preden začnete z montažo, se prepričajte, da so upoštevane zadevne smernice/zakoni. Za montažo načrtujte vsaj od 120 do 150 minut.
Za montažo so potrebne vsaj 2 osebe. Pred začetkom dela se prepričajte, da so prisotni vsi deli, in sicer v pravilnih količinah. Za sestavljanje uporabite sončno površino na prostem, nad katero ni vej.
Pred začetkom montaže preglejte posamezne sestavne dele glede nepoškodovanosti in jih odložite tako, da je med delom do sestavnih delov mogoče dostopati brez težav.
Najbolje je, če majhne dele, kot so vijaki, matice itd., hranite v posodi, tako da jih ne izgubite.
Omara za naprave nikakor ne uporabljajte kot oporo za stročnice, plezalke in ovijalke, sadje, zelenjavo ali kot držalo za vrv za perilo.
Poskrbite, da na omara za naprave ni snega in listja. **Najv. nosilnost je 150 kg/m².**
Omara za naprave uporabljajte izključno tako, kot je opisano v teh navodilih za montažo.
Proizvajalec ali trgovec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe. Omara za naprave ne postavljajte neposredno na trato ali neravne podlage ter poskrbite za primerno, vzdržljivo, vodoravno in stabilno podlago. Priporočamo, da omara za naprave zasidrate trdno v tla. Prepričajte se, da so vsi vijaki trdno priviti in da je ogrodje pravilno usmerjeno in vodoravno. Redno preverjajte, ali so vsi vijaki trdno priviti in jih po potrebi dodatno zategnite.
Nekateri kovinski deli so opremljeni z zaščitno folijo. To folijo je treba pred začetkom vgradnje previdno odstraniti.

SL

VARNOSTNI NAPOTKI:

Nikoli ga ne postavljajte neposredno na strešno površino, obstaja nevarnost preobremenitve. Tudi ne v času montaže ali za čiščenje. Obstaja nevarnost za otroke in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (npr. osebe, ki so preutrujene, delno invalidne osebe, starejše osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi) ali pomanjkanjem znanja in izkušenj (npr. starejši otroci). Pri montaži omara za naprave se uporabljajo majhni deli, kot so vijaki in matice, na podlagi česar obstaja nevarnost zadušitve, če se jih zaužije.
Omara za naprave sme sestavljati le strokovnjak, v postopek pa ne smejo biti vključeni otroci ali osebe z zmanjšanimi duševnimi ali motoričnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj.
Zaradi nepravilnega ravnanja z omara za naprave lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode.
Pri jemanju posameznih sestavnih delov iz embalaže bodite previdni. **Obstaja nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrih robov.** Posamezni sestavni deli so izdelani iz kovine in so zaradi tega težki. Pri neprevidnem odpiranju embalaže, npr. z ostrim nožem ali drugim ostrim/koničastim predmetom, obstaja nevarnost poškodb sestavnih delov. Po jemanju sestavnih delov iz embalaže preverite, ali so vsi sestavni deli na voljo v pravilnih količinah. Posamezne dele odložite na odejo ali podobno podlago, da preprečite raze na premazu.
Preverite, ali so posamezni sestavni deli v brezhibnem stanju, oz. preverite, ali so na njih poškodbe, v primeru česar poškodovanih, deformiranih delov ne uporabljajte.
Med sestavljanjem in montažo nosite vedno varnostna oblačila. Med osnovno opremo sodijo zaščitna obutev, zaščitne rokavice, zaščitna očala in čelada.
Omara za naprave ne montirajte ob dnevih, ko piha močan veter ali pada dež.
Poskrbite, da se sestavni deli ne dotikajo nobenih električnih kablov.
Embalažo, plastične vrečke ali zaščitne folije pravilno zavrzite in jih hranite zunaj dosega otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.
Omara za naprave postavite na ravno površino.
Prepričajte se, da med montažo na območju nevarnosti ni otrok.
Omara za naprave ne postavljajte na območjih, ki so izpostavljena močnim ali stalnim vetrovom.
Zaradi osebne varnosti ne sestavljajte omara za naprave, če ste utrujeni, pod vplivom alkohola ali mamil oz. če imate vrtoglavico ali se ne počutite dobro.
Če uporabljate lestve ali elektronske naprave, se prepričajte, da upoštevate navedbe posameznih proizvajalcev glede uporabe. Vročih naprav, kot so žari, grelne naprave, gorilniki itd., ni dovoljeno uporabljati v omara za naprave ali jih v njej skladiščiti, saj obstaja nevarnost požara. V primeru neurja ali viharja se nikoli ne zadržujte v omara za naprave ali ob njej. Obstaja nevarnost udara strele.


NEGA IN VZDRŽEVANJE:


Površine redno čistite. Če na površinah opazite raze, jih takoj odstranite s primernim lakom.
Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži ali lopatice. Za čiščenje uporabljajte krtače z mehkimi ščetinami.
Uporabljajte hladno, čisto vodo.

ORODJA IN OPREMA:

Varnostna oblačila (zaščitna obutev, zaščitne rokavice, zaščitna očala, čelada itd.)
Vodna tehtnica
Merilnik dolžine
Lestev (visoka pribl. 1,5 m)
Vijačni ključ ali raglja
Akumulatorski izvijač in vrtalnik z razl. nastavki
Izvijač
(ni priloženo kompletu)







SL


ODLAGANJE EMBALAŽE MED ODPADKE:

Embalažo odložite med odpadke ločeno po vrstah materialov.
Lepenko in karton zavrzite kot odpadni papir, folije
pa oddajte na ustreznem zbirnem mestu.

ODLAGANJE OMARA ZA NAPRAVE ODPADKE:

Pri odlaganju omara za naprave med odpadke upoštevajte veljavne smernice, zakone in druge določbe v zvezi z odlaganjem opreme med odpadke v svoji državi ali zvezni državi.

DIMENZIJE



SL

RAZLAGA SIMBOLOV


Podrobni pogled/ pogled s strani






Na rezilo nanesite sredstvo za zaščito proti rjavenju

Pazite na izravnavo

Hrbtna stran


SEZNAM DELOV

ŠT.	DEL	KOLIČINA
1	 860mm	2
2	 860mm	2
3	 1460mm	2
4	 1460mm	2
4R	 1750mm	2
5	 1262mm	1
6	 1262mm	1
9	 1524mm	1
10	 1524mm	1
16	 1750mm	2
LR	 977mm	2
Q	 1596mm	1
H	 1596mm	1
31	 966mm	1
32	 966mm	1
M1		2
L2		4
M2		2
QD8		4
M8		4
G3		2

ŠT.	DEL	KOLIČINA
P2	1750mm	7
P3	1750mm	1
P8	952mm	3
P9	952mm	1
D1	 1711mm	1
D2	 1711mm	1
D	1660mm	1
GS		2
B6		4
GB		1
F1		180
F2		45
F3		26
S2		40
S3		60
L1		8
H2		2
K1		8
S4		38
B3		1
3M		4
GC		4

SL


PREGLED ZA MONTAŽO



SL

PRAKTIČNI DODATKI – NA VOLJO PO IZBIRI


Talni okvir
izdelek št. 018070



2. Montaža in namestitev hiše na talni okvir.

SL

1. Montaža in namestitev talnega okvirja.



Aluminijast talne plošče
izdelek št. 018071

Kot podnožje priporočamo XPS plošče debeline 4 cm.
(niso vključene v obseg dobave)




floraworld®
LEBEN IM GARTEN

Č. 018054

Elmar Jung GmbH & Co. KG
Am Blücherflöz 1
D-66538 Neunkirchen, Germany

PRÉMIOVÁ KVALITA SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ I
NÁVOD PRO MONTÁŽ

Rozměry: D x Š x V 153 x 98 x 185 cm



CZ

UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením montáže skříň na nářadí si pečlivě přečtěte montážní pokyny.
To se týká především bezpečnostních pokynů.
V opačném případě byste se mohli zranit nebo poškodit skříň na nářadí.
Skříň na nářadí není lezeckým rámem pro děti a není lezeckou pomůckou. Hrozí nebezpečí přetížení.
Ujistěte se, že všechny požadované komponenty jsou k dispozici v určeném množství.
Jednotlivé montážní kroky provádějte jeden po druhém a v pořadí uvedeném v tomto návodu.
Nevynechte žádný z uvedených kroků ani je nezkracujte.
Návod pro montáž uschovejte na bezpečném místě, abyste jej v budoucnu mohli využít.
Naplánujte si instalaci! Pokud použijete podlahový rám, musíte jej namontovat jako první.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Před zahájením montáže se ujistěte, že jsou dodržovány pro vás platné směrnice/zákony. Pro montáž si naplánujte minimálně 120 až 150 minut.
Pro montáž je zapotřebí minimálně 2 osob. Před zahájením práce zkontrolujte, zda jsou všechny díly k dispozici ve správném množství. K montáži zvolte volnou, slunnou plochu bez přečnívajících větví.
Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou jednotlivé konstrukční díly neporušené, a položte je tak, aby byly během práce snadno dostupné.
Nejlepší je uchovávat malé části, jako jsou šrouby, matice atd., v misce tak, aby nedošlo k jejich ztrátě.
Skříň na nářadí v žádném případě nepoužívejte jako pomůcku pro popínání luštěnin, popínavých rostlin, ovoce, zeleniny nebo jako držák na prádelní šňůru.
Skříň na nářadí odstraňujte sníh a spadané listí. **Max. nosnost 150 kg/m².**
Skříň na nářadí používejte pouze tak, jak je to popsáno v tomto montážním návodu.
Výrobce nebo prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo použitím v rozporu s určeným účelem. Neumisťujte skříň na nářadí přímo na trávník nebo nerovný povrch, zajistěte vhodný, stabilní, vodorovný a stabilní podklad. Doporučujeme skříň na nářadí pevně ukotvit do podkladu. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně utaženy a rám je správně nasměrovaný a vyvážený. Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů a v případě potřeby je dotáhněte. **Některé kovové díly jsou opatřeny ochrannou fólií. Tuto fólii je nutno před zahájením montáže opatrně odstranit.**

CZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Nikdy nestoupejte přímo na plochu střechy, hrozí nebezpečí přetížení. To platí i během montáže a čištění.
Hrozí nebezpečí pro děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (např. unavení lidé, částečně zdravotně postižení lidé, starší lidé se sníženou fyzickou a duševní schopností) nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (např. starší děti). Při montáži skříň na nářadí se používají malé části, jako jsou šrouby a matice, které při spolknutí představují nebezpečí udušení.
Skříň na nářadí mohou postavit pouze kvalifikované osoby, nikoli děti nebo osoby s omezenými intelektuálními nebo motorickými dovednostmi nebo nedostatkem zkušeností.
Nesprávné zacházení s skříň na nářadí může způsobit zranění nebo materiální škody.
Při vybalování jednotlivých konstrukčních dílů z obalu buďte opatrní. **Hrozí nebezpečí poranění o ostré hrany.**
Jednotlivé komponenty jsou vyrobeny z kovu a jsou proto těžké. Pokud je obal otevřen neopatrně, například ostrým nožem nebo jiným ostrým/špičatým předmětem, může dojít k poškození jednotlivých součástí. Po vybalení součástí zkontrolujte, zda jsou všechny jednotlivé díly k dispozici ve správném množství. Jednotlivé díly položte na deku a podobně, abyste zabránili poškrábání horních vrstev.
Zkontrolujte, zda jsou jednotlivé konstrukční díly v perfektním stavu nebo zda nevykazují známky poškození, v takovém případě poškozené a deformované součásti nepoužívejte.
Během výstavby a montáže vždy noste ochranný oděv. K základnímu vybavení patří bezpečnostní obuv, ochranné rukavice, ochranné brýle a helma.
Výstavbu skříň na nářadí neprovádějte ve velmi větrných nebo deštivých dnech.
Ujistěte se, že se komponenty nedotýkají žádných napájecích kabelů.
Obaly, plastové sáčky nebo ochranný fólie řádně zlikvidujte a uchovávejte je mimo dosah dětí, nebezpečí udušení!
Skříň na nářadí postavte na rovnou plochu.
Během montáže se ujistěte, že se v nebezpečné oblasti nenacházejí žádné děti.
Skříň na nářadí neumisťujte na místa vystavená silnému nebo trvalému větru.
Pro vaši osobní bezpečnost byste skříň na nářadí neměli stavět, pokud jste unavení, opilí nebo intoxikovaní, nebo máte-li závratě nebo není-li vám dobře.
Používáte-li žebříky nebo elektronická zařízení, ujistěte se, že dodržujete pokyny výrobce k jejich používání. Horká zařízení, jako jsou grily, ohřívače, hořáky atd., nesmíte pod skříň na nářadí používat ani skladovat, nebezpečí požáru!
Během bouřky se nikdy nezdržujte v skříň na nářadí nebo v jeho blízkosti. Hrozí nebezpečí úderu blesku.


PÉČE A ÚDRŽBA:


Povrch pravidelně čistěte. Pokud si všimnete škrábanců na povrchu, okamžitě je odstraňte pomocí vhodného laku.
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, kovové nebo nylonové kartáče ani ostré nebo kovové pomůcky, jako jsou nože nebo špachtle. K čištění používejte měkké štětiny. Použijte studenou, čistou vodu.

NÁŘADÍ A VYBAVENÍ:

Ochranné oděvy (bezpečnostní obuv, ochranné rukavice, ochranné brýle, helma atd.)
Vodováha
Měření délky
Štafle (přibližně 1,5 m vysoké)
Šroubový nebo řehtačkový klíč
Akumulátorový šroubovák a vrtačka s růz. nástavci
Šroubovák
(Není součástí dodávky)







CZ


LIKVIDACE OBALU:

Obaly zlikvidujte do tříděného dopadu.
Karton a lepenka se likvidují jako odpadní papír a fólie
odevzdejte k vhodné recyklaci.

LIKVIDACE SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ:

Při likvidaci skříň na nářadí věnujte pozornost pokynům, zákonům a předpisům týkajícím se likvidace ve vaší zemi nebo státě.

ROZMĚRY



CZ

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



etailní pohled/
boční pohled




na řeznou hranu aplikujte
ochranu proti korozi

dbejte na vyrovnání

zadní strana


SEZNAM DÍLŮ

Č.	SOUČÁST	MNOŽSTVÍ
1	 860mm	2
2	 860mm	2
3	 1460mm	2
4	 1460mm	2
4R	 1750mm	2
5	 1262mm	1
6	 1262mm	1
9	 1524mm	1
10	 1524mm	1
16	 1750mm	2
LR	 977mm	2
Q	 1596mm	1
H	 1596mm	1
31	 966mm	1
32	 966mm	1
M1		2
L2		4
M2		2
QD8		4
M8		4
G3		2

Č.	SOUČÁST	MNOŽSTVÍ
P2	1750mm	7
P3	1750mm	1
P8	952mm	3
P9	952mm	1
D1	 1711mm	1
D2	 1711mm	1
D	1660mm	1
GS		2
B6		4
GB		1
F1		180
F2		45
F3		26
S2		40
S3		60
L1		8
H2		2
K1		8
S4		38
B3		1
3M		4
GC		4

CZ


MONTÁŽNÍ PŘEHLED



CZ


PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ – K DISPOZICI VOLITELNĚ

Podlahový rám
Č. 018070




2. Montáž a umístění domku na podlahový rám.

1. Montáž a umístění podlahového rámu.



Hliníkový podlahové desky
Č. 018071

Jako podklad doporučujeme desky XPS o tloušťce 4 cm. (nejsou součástí dodávky)




floraworld®
LEBEN IM GARTEN

číslo 018054

Elmar Jung GmbH & Co. KG
Am Blücherflöz 1
D-66538 Neunkirchen, Germany

PREMIUM KÔLŇA S PLOCHOU STRECHOU I
NÁVOD NA MONTÁŽ

Rozmery: D x Š x V 153 x 98 x 185 cm



SK

UPOZORNENIE:

Pred začatím montáže si pozorne prečítajte návod na montáž.
Dbajte o bezpečnosť a venujte pozornosť najmä bezpečnostným pokynom.
V opačnom prípade by ste sa mohli poraniť alebo poškodiť kôlňa.
Kôlňa nie je preliezka pre deti ani pomôcka na lezenie. Pozor na riziko preťaženia.
Uistite sa, že všetky požadované diely máte k dispozícii v špecifikovanom množstve.
Jednotlivé kroky montáže vykonávajte jeden po druhom a v špecifikovanom poradí, ako je uvedené v tomto návode.
Nevynechávajte ani neskracujte žiadny z uvedených krokov.
Návod na montáž uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste k nemu mali prístup aj neskôr.
Montáž si naplánujte! Ak sa používa podlahový rám, musí sa namontovať ako prvý.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Pred začatím montáže sa uistite, že sú dodržané príslušné smernice/zákony. Na montáž si vyhraďte najmenej 120 až 150 minút.
K montáži sú potrebné najmenej 2 osoby. Pred začatím práce skontrolujte, či máte všetky diely v správnom množstve.
Na postavenie kôlňa použite slnečnú plochu bez vyčnievajúcich vetiev.
Pred začatím montáže skontrolujte, či sú jednotlivé diely nedotknuté a položte ich tak, aby boli počas práce ľahko prístupné.
Najlepšie je uchovávať malé časti, ako sú skrutky, matice atď. v miske, aby sa nestratili.
Za žiadnych okolností nepoužívajte kôlňa ako opornú konštrukciu na pestovanie strukovín a popínavých rastlín, ovocia, zeleniny alebo ako držiak na šnúru na bielizeň.
Udržujte kôlňa bez snehu a lístia. **Maximálne zaťaženie 150 kg/m².**
Kôlňa používajte výhradne na účely, ktoré sú uvedené v tomto návode na montáž.
Výrobca alebo predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným alebo nesprávnym použitím.
Nestavajte kôlňa priamo na trávniku alebo nerovnom povrchu, na jeho lokáciu vyhraďte a zabezpečte vhodný, odolný, vodorovný a stabilný povrch. Odporúčame upevniť kôlňa pevne k podlahe. Skontrolujte,
či sú všetky skrutky dotiahnuté a či je rám správne vyrovnaný a vo vodorovnej polohe. Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a v prípade potreby ich dotiahnite.
Niektoré kovové časti sú pokryté ochrannou fóliou. Táto fólia musí byť pred zahájením montáže opatrne odstránená.

SK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Nikdy sa nestavajte priamo na plochu strechy, hrozí nebezpečenstvo preťaženia. Ani počas montáže alebo pri čistení.
Kôlňa predstavuje riziko pre deti a ľudí s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami (napr. unavení ľudia, čiastočne postihnutí ľudia, starší ľudia so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami) alebo nedostatkom skúseností a znalostí (napr. staršie deti). Pri montáži kôlňa sa používajú malé časti, ako sú skrutky a matice, ktoré pri prehltnutí predstavujú riziko udusenia.
Montáž kôlňa môžu vykonávať len kompetentné osoby, nie deti alebo osoby s obmedzenými intelektuálnymi alebo motorickými zručnosťami alebo nedostatkom skúseností.
Nesprávna manipulácia so kôlňa môže viesť k zraneniam alebo materiálnym škodám.
Venujte zvýšenú opatrnosť vybaľovaniu jednotlivých dielov z obalu. **Ostré hrany predstavujú riziko poranenia.**
Jednotlivé diely sú vyrobené z kovu a sú preto ťažké. Pri neopatrnom otváraní obalu, napríklad ostrým nožom alebo iným ostrým/špicatým predmetom, môže dôjsť k poškodeniu dielov. Po rozbalení dielov skontrolujte, či sú všetky jednotlivé diely dodané v správnom množstve. Jednotlivé diely položte na prikrývku alebo niečo podobné, aby ste zabránili poškriabaniu laku.
Skontrolujte, či sú jednotlivé diely v bezchybnom stave, či nevykazujú známky poškodenia, v takom prípade nepoužívajte poškodené a zdeformované časti.
Počas stavby a montáže vždy noste ochranný odev. Medzi jeho základné vybavenie patrí bezpečnostná obuv, ochranné rukavice, bezpečnostné okuliare a prilba.
Nestavajte kôlňa vo veľmi veternom alebo daždivom počasí.
Skontrolujte, či sa diely nedotýkajú žiadnych napájacích káblov.
Obal, plastové vrecúška alebo ochrannú fóliu zlikvidujte správnym spôsobom a uchovávajte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenia!
Kôlňa položte na rovný povrch.
Počas montáže skontrolujte, či sa v nebezpečnej zóne nenachádzajú žiadne deti.
Neumiestňujte kôlňa na miesta vystavené silnému alebo trvalému vetru.
Kvôli vašej osobnej bezpečnosti by ste nemali stavať kôlňa, keď ste unavení, opití alebo intoxikovaní, alebo ak máte závraty alebo nepríjemné pocity.
Ak používate rebríky alebo elektronické zariadenia, uistite sa, že dodržiavate pokyny na použitie, odporúčané ich výrobcom. Horúce zariadenia, ako sú grily, ohrievače, horáky atď. sa v kôlňa nesmú používať ani skladovať, nebezpečenstvo požiaru! Počas búrok alebo blýskania nikdy nezostávajte v kôlňa ani vedľa neho. Hrozí riziko zásahu bleskom.


STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA:


Pravidelne čistite povrch. Ak si všimnete škrabance na povrchu, okamžite ich odstráňte vhodným lakom.
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, kefy s kovovými alebo nylonovými štetinami ani ostré alebo kovové nástroje, ako sú nože alebo špachtle. Na čistenie používajte kefy s mäkkými štetinami. Používajte studenú, čistú vodu.

NÁRADIE A VYBAVENIE:

Ochranné odevy (bezpečnostná obuv, ochranné rukavice, bezpečnostné okuliare, prilba atď.)
Vodováha
Meracie pásmo
Rebrík (vysoký približne 1,5 m)
Kľúč alebo račňový kľúč
Akumulátorové skrutky a vŕtačky s príslušenstvom
Skrutkovač
(nie je súčasťou dodávky)







SK


LIKVIDÁCIA OBALU:

Balenie zlikvidujte podľa jeho typu.
Kartón a lepenku likvidujte ako odpadový papier a fólie
odneste do príslušného recyklačného strediska.

LIKVIDÁCIA KÔLŇA:

Pri likvidácii kôlňa dbajte o pokyny, zákony a nariadenia týkajúce sa likvidácie vo vašej krajine alebo štáte.

ROZMERY



SK

VYSVETLENIE SYMBOLOV


Detailný pohľad/ pohľad zboku




Na reznú hranu namontujte ochranu proti hrdzi

Dbajte na vycentrovanie

Zadná strana


ZOZNAM ČASTÍ

ČÍSLO	ČASTÍ	MNOŽSTVO
1	 860mm	2
2	 860mm	2
3	 1460mm	2
4	 1460mm	2
4R	 1750mm	2
5	 1262mm	1
6	 1262mm	1
9	 1524mm	1
10	 1524mm	1
16	 1750mm	2
LR	 977mm	2
Q	 1596mm	1
H	 1596mm	1
31	 966mm	1
32	 966mm	1
M1		2
L2		4
M2		2
QD8		4
M8		4
G3		2

ČÍSLO	ČASTÍ	MNOŽSTVO
P2	1750mm	7
P3	1750mm	1
P8	952mm	3
P9	952mm	1
D1	 1711mm	1
D2	 1711mm	1
D	1660mm	1
GS		2
B6		4
GB		1
F1		180
F2		45
F3		26
S2		40
S3		60
L1		8
H2		2
K1		8
S4		38
B3		1
3M		4
GC		4


SK

PREHĽAD MONTÁŽE



PRAKTICKÉ PRÍSLUŠENSTVO – VOLITEĽNE DOSTUPNÉ


Podlahový rám
číslo 018070



2. Montáž a umiestnenie prístrešku na podlahový rám.

SK

1. Montáž a umiestnenie podlahového rámu.




Hliníkový podlahové dosky
číslo 018071

Pod konštrukciu odporúčame dosky XPS s hrúbkou 4 cm. (nie sú súčasťou dodania)




2x

P2		4x
F2		2x
S3		2x




2x


1		2x
2		2x
F1		4x
S3		4x




P2		3x
P3		1x
F2		3x
S3		3x




3		1x
4		1x
F1		6x
S3		6x



5		1x
6		1x
4R		2x
F1		4x
S3		4x




3		1x
4		1x
F1		4x
S3		4x





L1		8x
F2		2x
F1		24x
S3		10x

2x





2x






2x






2x





7


16		2x
S3		12x
F1		8x
F2		4x







L2		4x


4x




P8		3x
P9		1x
LR		2x
9		1x
10		1x
S4		16x
F1		22x
F2		20x












10

31		1x
32		1x
S4		12x
F1		10x
F2		2x















11


M2		2x
QD8		2x
M8		2x
F1		8x








D2		1x
B6		2x
F3		6x

















GB		1x
B3		1x





M1		1x
QD8		1x
M8		1x
F1		5x




D1		1x





B6		2x
D		1x
F3		6x
F1		14x








17


H2		2x
F1		8x




M1		1x
QD8		1x
M8		1x
F1		5x










B6		4x
F3		12x








Q		1x
H		1x
GS		2x
GC		4x
S3		6x
F1		12x
F2		4x







F1		14x
K1		8x







G3		2x







23

3M		2x

